



## Diagnostica Dolphin

Problema	Soluzione
Il pulitore non si muove	<p>Assicurarsi che il trasformatore sia inserito e acceso e che il cavo sia ben inserito fino in fondo di lato del trasformatore.</p> <p>Assicurarsi che la presa elettrica funzioni e che non abbia fatto scattare l'interruttore nel portafusibili.</p> <p>Spegnerne il trasformatore. Aspettare 30 secondi, quindi riaccenderlo.</p> <p>Staccare il trasformatore. Aprite la girante e assicurarsi che non vi sia nulla incastrato.</p>
Il pulitore si muove ma non pulisce	<p>Pulire il filtro / cartucce filtranti.</p> <p>Quando il pulitore comincia a muoversi, tenerlo sotto osservazione per qualche minuto e accertarsi che continua a muoversi. Se si ferma controllare la girante e il sistema di azionamento per vedere se vi siano incastrati dei detriti.</p>
Il pulitore pulisce solo una parte della piscina	<p>Accertarsi che vi sia tanto cavo da permettere al pulitore di raggiungere l'intera piscina.</p> <p>Pulire il filtro / cartucce filtranti.</p> <p>Controllare se le spazzole sono bloccate o consumate.</p>
Il pulitore galleggia invece di restare sul fondo della piscina	<p>Provare a rimuovere di nuovo l'aria dal pulitore.</p> <p>Con il pulitore immerso nell'acqua strizzare la spazzola mista/spazzola "Wonder Brush" per assicurarsi che siano completamente assorbenti.</p>
Il cavo è attorcigliato	<p>Per eliminare l'attorcigliamento, stendere il cavo e lasciarlo al sole per almeno una giornata.</p>
Il pulitore non si arrampica sulle pareti	<p>Pulire il filtro / cartucce filtranti.</p> <p>Controllare il livello delle sostanze chimiche nell'acqua. Livelli sbilanciati permettono la crescita di alghe rendendo le pareti scivolose. In questo caso, correggere i livelli e pulire a fondo le pareti.</p> <p>Accertarsi che le spazzole non siano consumate.</p>